

Montre miniature

Mode d'emploi / Instruction de montage



- 1 Touche pour activer les fonctions de réglage
- 2 / 3 Touches de réglage de durée en avant / en arrière
- 4 Touche MARCHÉ / ARRÊT, active ou désactive l'heure de présélection
- 5 Heure actuelle, heure de présélection et durée de chauffe
- 6 Symbole de l'heure de présélection activée
- 7 Symbole pour mode chauffage
- 8 Symbole pour les heures de présélection 1, 2 ou 3

Remarques générales

sur le réglage et la manipulation de la montre miniature

- Si durant 15 secondes aucune touche n'a été enfoncée, l'affichage se remet sur sa position de départ – Affichage normale de l'heure.
- Lors du réglage de la durée avec les touches 2 et 3, si l'on enfonce plus longuement ces touches, le réglage de la durée se fera plus rapidement.
- Cette montre miniature vous permet de régler et d'activer jusqu'à trois heures de présélection. Chaque heure de présélection est désactivée à la fin du processus de chauffage et doit être réactivée pour une nouvelle chauffe, voir le point : activer ou désactiver l'heure de présélection.

Fonctions de réglage de la montre miniature

Première mise en service :

Après le raccordement de la montre à l'alimentation au courant électrique, tous les symboles de l'affichage se mettent à clignoter. L'appareil de chauffage ne peut pas être mis en marche dans cette situation, il faut d'abord régler l'heure actuelle. Enfoncer la touche 1 – l'heure clignote. Réglage de la durée avec la touche 2 ou 3. Enfoncer la touche 1 – l'heure sera affichée, le double point clignote.

Régler l'heure :

Enfoncer la touche 1 > de 3 sec. – l'heure clignote. Réglage de l'heure en enfonçant la touche 2 ou 3. Enfoncer la touche 1 < de 5 sec. – l'heure est affichée, le double point clignote.

Conseil :

Si la touche 1 n'est pas enfoncée dans les 5 sec., qui suivent le réglage de l'heure, vous vous retrouverez en mode "Régler la durée de chauffe".

Régler la durée de chauffe :

Enfoncer la touche 1 > de 3 sec. – l'heure clignote. Pendant > de 5 sec, pas enfoncer de touche – la montre miniature saute dans le mode "Régler la durée de chauffe".

Panneau d'affichage : les symboles de chauffage et de la durée de chauffe clignotent.

Réglage de la durée de chauffe (entre 10 et 120 mn.) avec la touche 2 ou 3.

Enfoncer la touche 1 – l'heure est affichée, le double point clignote.

Régler les heures de présélection :

En enfonçant 1, 2 ou 3 fois la touche 1, vous appelez les heures de présélection 1, 2 ou 3. Panneau d'affichage : par ex. heure de présélection 1 et symbole 1. Réglage de l'heure de présélection avec la touche 2 ou 3.

Avec la touche 4, vous activez ou désactivez l'heure de présélection. Si l'heure de présélection est activée, le symbole "ON" est affiché. Le symbole 1, 2 ou 3 sera affiché lors de l'activation de l'heure de présélection.

Fonctions de manipulation de la montre miniature

Mettre le chauffage en marche :

Enfoncer la touche 4. La durée de chauffe s'élève à ... minutes. L'affichage montre : Durée de chauffe restante et symbole 7.

Eteindre le chauffage :

Enfoncer la touche 4. Le chauffage continue à fonctionner environ 3 minutes encore. L'affichage montre : Heure actuelle.

Régime permanent :

Enfoncer la touche 3 et la tenir enfoncée, ensuite enfoncer la touche 4. Maintenant le chauffage est en marche jusqu'à ce que vous actionnez la touche 4 (Eteindre le chauffage).

Activer / désactiver l'heure de présélection :

Sélectionner l'heure de présélection 1, 2 ou 3 en enfonçant la touche 1. Grâce à la touche 4, l'heure de présélection peut être activée ou désactivée. Si l'heure de présélection est activée, le symbole "ON" est affiché. Le symbole 1, 2 ou 3 sera affiché lors de l'activation de l'heure de présélection.

Fonction spéciale uniquement en liaison avec la télécommande radio TP411

Programmer le récepteur sur l'émetteur :

Enfoncer la touche 2 et la laisser enfoncée, enfoncer ensuite la touche 4. L'affichage montre : 2 lignes horizontales. Enfoncer une touche sur l'émetteur. L'affichage montre : Si la programmation est effective sur l'émetteur, l'affichage revient à la position de départ. Si l'émetteur n'est pas reconnu, l'affichage revient à la position de départ 35 sec. après. Dans ce cas, il faut répéter le processus.

Montage et branchement de la montre miniature

Le montage de la montre miniature doit se faire conformément au croquis de montage. Le gabarit de perçage (peut être retiré et est auto-adhésif) est appliqué sur le devant.

Le raccordement de la montre miniature se fait conformément au schéma de branchement.

Conseil : Lors du montage, ne pressez pas sur la zone d'affichage et de commande.

D

S

GB

F